

# PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Patentavdelningen

PCT / SE 2004 / 000019

## Intyg Certificate

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

*This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.*




(71) Sökande Richard Dymling, Lidingö SE  
Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 0300039-5  
Patent application number

(86) Ingivningsdatum 2003-01-13  
Date of filing


Stockholm, 2004-02-03



För Patent- och registreringsverket  
For the Patent- and Registration Office

*Sonia André*  
Sonia André

Avgift  
Fee



PATENT- OCH  
REGISTRERINGSVERKET  
SWEDEN

Postadress/Adress  
Box 5055  
S-102 42 STOCKHOLM

Telefon/Phone  
+46 8 782 25 00  
Vx 08-782 25 00

Telex  
17978  
PATOREG S

Telefax  
+46 8 666 02 86  
08-666 02 86

## BESKRIVNING

### Hållare till greenlagare och markeringsknapp

I golf används en greenlagare för att laga nedslagsmärket bollen gör på greenen samt en markeringsknapp, marker, för att markera bollens läge på spelfältet när bollen skall lyftas. Markeringsknappen placeras intill bollen innan bollen får lyftas.

Markeringsknappen markerar bollens exakta position på marken och visar var bollen skall återplaceras.

Nyheten med denna uppfinning är en hållare som förvarar både greenlagare som marker samt att greenlagaren görs ren med rengöringsorganet i framkant av hållaren.

Vilket minimerar grusintaget i byxfickan där greenlagaren förvaras. Vidare är greenlagaren spetsigare vilket gör det enklare att enetrera marken där nedslagsmärket skall lagas. Verkygets spetsigare ändar fungerar också att rengöra skårorna på golfklubbshuvuden. Utan hållarens skyddande egenskaper kan ej greenlagaren göras spetsig.

Med ett spetsigare och smalare greenlagarverktyg är det enklare att penetrera marken. Verkyget lämnar mindre hål efter användning tills skillnad från tidigare konstruktioner, vilket är av större betydelse än man kan tro. Varje ojämnhet på gräsytan kan ändra bollens färdriktning. Vilket kan resultera i ett missat slag. En del golfare använder greenlagarverktyg att markera bollen med vilket resulterar i många onödiga hål på greenerna.

Tack vare hållarens skyddande egenskaper kan nu verkyget göras spetsigare och smalare. Greenlagarverktyget förvaras normalt i byxfickan och oskyddad, den är då både vass för tyget som handen som ska hantera den.

Fördelen är stor ned en hållare som innehåller både greenlagarverktyg och markeringsknapp. Oftast hanteras tillbehören vid samma tillfälle, på greenen.

Fig. I.

Huset med rengöringsorganet i framkant samt spakanordning för att manövrera greenlagarverktyget in och ur hållaren

Fig. II.

Hållrum för markeringsknapp på undersidan och i framkant på huset. I botten av hållrummet ligger en magnet som håller kvar markern. Se fig III. # 4.

Fig. III.

Huset i profil. Hållrum 1 för greenlagarverktyget (fig. V). Hållrum 2 för magnet som håller kvar greenlagarverktyget i inskjutet läge. Hållrum 3 för clipset. fig. IV.

Markeringsknapp och magnet 4. Hållare för rengöringsorganet 5 och rengöringsorganet 6. Yttre övre del av huset 7, där greenlagarverktygets (fig.V) clips (1.) hålls fast i utskjutet läge.

Fig. IV. Clips med hullingar, möjliggör förvaring av huset utanför fickan.

Fig. V. greenlagarverktyget smalt och spetsigt. Samt med clips 1 och knapp 2 för frigörning av clipset samt förflyttning av verkyget.

Fig. VI. Bakre öppningen med hållrum 1 för greenlagarverktyget. Monterad på ritningen. Hållrum 2 för magnet som håller kvar greenlagarverktyget i inskjutet läge, och hållrum 3, för clipset (fig. IV) . Öppningarna förslutes med ett lock. Där det går att ta bort locket/väggen framför hållrummet 3 för att kunna montera clipset fig. IV.

Fig. VII. greenlagarverktyget ovanifrån samt clipset, dess bredd. 3 fästanordningar (O) av clipset mot greenlagarverktyget samt markering av knappen fig. V # 2.


**Hänvisningsbeteckningar**

1. hållare, huset
2. hålrum med magnet
3. huset i genomskärning
- 3,1. hålrum för greenlagarverktyget, Fig. V
- 3,2. hålrum för magnet
- 3,3. hålrum för clipset, Fig. IV
- 3,4. markeringsknapp med magnet
- 3,5. hållare för rengöringsorganet
- 3,6. rengörningsorganet
- 3,7. fästpunkt för greenlagarverktygets clips
4. clips
5. greenlagarverktyg
- 5,1. clips för verktyget
- 5,2. knapp
6. husets baköppning
- 6,1. greenlagarverktyg
- 6,2. hålrum för magnet
- 6,3. hålrum för clips

RICHARD DYMLING  
PRUDS-7676162  
3-1-03  
1:2

SID I

Fig I



Sid II

RICHARD DYMLIN  
Q8-7678162  
6-1-03  
1:2

FIG I




FIG VI




FIG V



FIG III




FIG II



SID III

PROJ: RICHARD DYALINE  
02-7676162  
3-1-03  
1:2

FIG 7.



CLIPSET